

ZBL-S260 数显回弹仪升级教程

一、将回弹仪与电脑连接在一起

二、在电脑端打开【检测数据分析处理系统】



三、找到回弹法测强分析、点击进入




四、点击工具、选择固件更新



五、选择仪器型号为：S260、点击启动更新



六、选择升级文件，点击打开



七、等待固件下载完成，即完成更新



八、完成更新后，在仪器【回弹测试】方法中，选择综合 1（10 个测点）

飞智博联

回弹测试



构件	E00042
测区	2
测面	底面
角度	自动识别
泵送	是
方法	综合1
上限	69
下限	20

进入回弹测试

ZBL-S260 数显回弹仪